



+7 (861) 258-84-49

Lada Largus ????????? 7 ????

????: **680 000 ???.**

????????????: **1.6 ? 5???? (90 ??.) FWD**

???????? ?????????????: **Classic Start**

???????????? ?????????????:

?????: **4470**

?????: **1750**

?????: **1670**

???????? ???? ??: **2905**

???????? ???? ???? ??: **1469**

?????? ???? ???? ??: **1466**

???????????? ???? ????????? ?????????, ? : **560**

???????????? ???? ????????? ?????????, ? : **2350**

????? ?????????? ???? ? : **50**

????????? ???????? (???, ??????): ????????? ??????????????

?????? ???????? (???, ??????): ???????????

????????? ?????????: ?????????????, ??????????

?????? ?????????: ?????????????????, ??????????

????? ?????????, ? : **1.6**

???????? ???? ?????????, ??3: **1598**

??? ?????????: ???????

???????? ??????: ?????????????

???????????? ??????: **5**

??? ??????: ????????

????????, ?.: **90**

?????? ??????? ? ?????, ?/100 ??: **9.8**

?????? ??????? ? ?????, ?/100 ??: **6.2**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **7.5**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ??: **14**

????????????? ?????????, ??/? : **160**

????????? ??????, ??: **172**

????????????? ?????, ??: **1260**

????????????? ?????, ??: **1850**

?????. ????????? ??????, ??? ??/??: **140 ??? 3800**

????? ?????????: **560**

?????? ?????????:

????????????

????????????? ?????? ??????? 2 ??.

????????????????????????? ??????? ??????

????????????????? ????????? ??????????

????????????? ?????? ? ?????????????? ??????????

?????? ?????????? ? ?????????????? ??????????

????????????????????? ??????? ? ?????????????? ?????????????????? ?????????? ??? (ABS, EBD)

????????????

???????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ??????

?????????? ?? ??????? ??????? ISOFIX

????????? ?????????????? ??????????

??????????

????????? ??????? ? ???? ??????

15" ????????

???????? ?????????????? ??????? ?????? 15"
????????
???????? "??-?????"
???????? 12V
???????????? ?? ?????? ??????? ??????
???????? ???
????????
???????? ????????
???????? ??????
?????
????????????????