

EXEED

+7 (861) 258-84-49

EXEED RX

????: **4 239 000 ???.**

?????????: **2.0 ? 8???? (249 ?.) 4WD**

???????? ??????????: **Flagship**

???????????? ?????????????:

?????: **4775**

?????: **1920**

?????: **1671**

???????? ???? ??: **2800**

???????? ????? ???? ??: **1641**

????? ????? ???? ??: **1642**

???????????? ????? ?????????, ?: **660**

???????????? ????? ?????????, ?: **1783**

????? ?????????? ???? ??: **65**

????????? ??????? (???, ??????): ????????? ?????????????

?????? ??????? (???, ?????): ?????????

????????? ?????????: ?????????????, ??????????

?????? ?????????: ?????????????, ??????????

????? ?????????, ?: **2**

???????? ?????? ?????????, ??: **1998**

??? ?????????: ???????

????????? ??????: ???????

???????????? ??????: **8**

??? ??????: ??????

????????, ?.: **249**

?????? ??????? ? ?????, ?/100 ??: **11.2**

?????? ??????? ? ?????, ?/100 ??: **6.9**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **8.5**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/? , ??: **8.6**

????????????? ?????????, ??/? : **200**

????????? ?????????, ??: **187**

????????????? ?????, ??: **1923**

????????????? ?????, ??: **2265**

?????. ????????? ??????, ??? ??/??: **385 ??? 4000**

????? ?????????: **660**

?????? ?????????:

?????????????

???????? ????????????? ???????

???????? ?????????????? ?????????

???????? ??????? ?? ????????? (BAS, EBD)

???????? ??????? ?? ?????? ? ??? (HSA)

???????? ????????????? ??????? (?????)

???????????????????? ??????? (ASR)

???????? ????????????? ?????????

???????????? ?????? ?????? ??????

???????? ????????????? ?????????

???????? ????????????? ?????????

???????? ?????????????? ? ?????????

???????????? ????????? ? ??????

?????? ??????? ???? ??
?????? ???????????? (ESP)
?????? ????????? ? ????? (LKA)
?????????
?????????? ????
????? ???????? ? ????
????? ????????? ??????
?????? ?????? ?? ?????
?????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
????????? ????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
???????????????????? ?????
???????? «????-????» (???????????????? ????????? ? ??? ??????????)
?????????? ?????????
???????? ?????? ?? ?????? ? ????????? ?????? ?????
?????????
????????????????? ????????? ??????
????????????????? ???
????????? ?? ?????
????????? ????????? ???
????????
?????? ????????? ??????
????????????????????????? ????????? ??????
????????????? ??????
????????????? ?????????? ?? ??????
??????-????????? 2-?????
???????? 12V
????????????????????? ???
????????????????? ??????
????????????????? ??????
???????? 360°
????????????? ??????
???????? "??-?????"
????????????? ?????-????????
????????????????????????? ??????
????????????????????????? ?????? ??????
????????? ?????? ?????? Driving Mode Selection
????????????????? ?????? ??????
????????????????? ?????? ??????
????????? ?????????? (HBA)
????????????????? ?????? ?????????
????????? ?????? ?? ????
????????? ?????? ??????
?????? ????????? ??????
????????? ?????????? ??????
????????????????????????? ??????
????????? ?????? ?????????? ??????
?????????
????????????????? ?????? ??????
????????? ??????????
????????????????? ??????????????????
????????? ? ?????????
????????? ?????????? ??????????

????????? / ?????? ?????
????????? ?????????? ??????????
????????????? ?????????? ??????
????????????? ?????? ??????
??? (????????? ??????)
?????? ??????????????
?????
????????????? ??????? ? ??-???????
?????????? ???????????
????????????? ?????????????? Bose
?????
????????? ?????????????????? ??????????????
?????????????????? ?????????? ??????
????????? ??????/?????
????????? ??????????? ? ??????
????????? ??????????????? ?? ?????? ?????????? ??????????
????????????????? ?????????? ?? ???????????
?????????? ??????????? ???
?????????
?????????????? ??????????? ???????